

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

- zamek uruchamiany jest przy pomocy sześciocyfrowego kodu lub wyrazu zawierającego 6 liter.
- istnieje możliwość wprowadzenia drugiego kodu dla drugiego użytkownika
- wciśnięcie klawisza jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
- po wprowadzenie prawidłowego kodu następuje podwójny sygnał dźwiękowy; wprowadzenie błędnego kodu skutkuje długim sygnałem.
- jeżeli przerwa we wprowadzeniu poszczególnych znaków kodu (naciskaniem klawiszy) jest większa niż 10 sekund, to znaki już wprowadzone są kasowane i należy operację powtórzyć od początku.

2. OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI

a) *otwieranie* - wprowadź kod fabryczny **1-2-3-4-5-6** (pierwsze otwieranie – przed zmianą kodu) , odblokuj i otwórz drzwi. Jeżeli otwarcie nie nastąpi w ciągu 3 (trzech) sekund, zamek blokuje się automatycznie.

- *jeżeli pierwsza próba wprowadzenia kodu nie powiodła się (została wprowadzona zła kombinacja) , odczekaj 20 sekund przed ponowną próbą*
- *trzy długie sygnały dźwiękowe "beep" świadczą o zacięciu się rygli. W takim wypadku należy zwolnić klamkę i ponownie wprowadzić kod.*

b) *zamykanie drzwi* – zamknij drzwi i obróć klamkę aż do wyczuwalnego oporu, do pozycji „zamknięte”. Zamek jest zablokowany. Sprawdź prawidłowość zamknięcia przez próbę przekręcenia klamki z powrotem, do pozycji : „otwarte”.

c) ochrona przed niepowołanym otwarciem

- *kolejne, czterokrotne wprowadzenie złego kodu powoduje zablokowanie klawiatury na okres 5 minut. W tym czasie lampka miga co 10 sekund, a naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza wzbudza długi, dźwiękowy sygnał.*
- *jeżeli po upływie tego czasu, dwie kolejne próby wprowadzenia kodu są nieudane, włącza się kolejna, pięciominutowa blokada klawiatury*

d) wskazówki bezpieczeństwa

- *zapisane kody przechowuj w bezpiecznym miejscu*
- *przy konstrukcji kodu staraj się unikać danych osobistych jak np. data urodzenia, numer telefonu itp.*
- *przed rozpoczęciem użytkowania zamka, zmień kod fabryczny urządzenia (przyp. 1-2-3-4-5-6).*

3. AKTYWACJA DRUGIEGO OTWIERAJĄCEGO KODU

- a) *wciśnij i przytrzymaj aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego, klawisz z numerem [1]. Lampka zaświeci się i powinna się świecić podczas wykonywania następujących czynności,*
- b) *wprowadź kod główny; jego prawidłowość potwierdzi dwukrotny sygnał dźwiękowy.*
- c) *wprowadź drugi kod; potwierdzeniem jest podwójny sygnał dźwiękowy*
- d) *potwierdź wprowadzony drugi kod ; prawidłowość wprowadzenia także potwierdzi podwójny sygnał "beep".*
 - *drugi kod może być zmieniony w taki sam sposób jak kod główny*
 - *przy pomocy kodu głównego możliwe jest usunięcie drugiego kodu. Odwrotna sytuacja jest niemożliwa; kod główny nie może być usunięty.*

4. NASTAWIANIE CZASU ZWŁOKI OTWARCIA (max.99 min) I CZASU OTWARCIA (max. 19 min)

- *czas zwłoki – czas po upływie którego będzie możliwe otwarcie zamka*
 - *czas otwarcia – okres w jakim będzie możliwe otwarcie zamka*
-
- a) wciśnij i przytrzymaj klawisz z numerem [9] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. Zaświeci się lampka i będzie się świecić podczas następných czynności.
 - b) wprowadź kod główny; rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy
 - c) wprowadź czas zwłoki i czas otwarcia np . 2612 (czas zwłoki – 26 min; czas otwarcia 12 min); potwierdzeniem jest podwójny sygnał dźwiękowy
 - d) potwierdź nastawienie czasu zwłoki i czasu otwarcia; prawidłowość potwierdzi podwójny sygnał „beep
-
- *zmiana wielkości czasu zwłoki jest możliwa tylko w czasie otwarcia zamka.*
 - *likwidacja czasu zwłoki i czasu otwarcia odbywa się przez wprowadzenie wartości 0000 jako czasu zwłoki i otwarcia.*

5. ZMIANA KODU (ważne - przeprowadzać przy otwartych drzwiach)

- a) wciśnij i przytrzymaj klawisz [0] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. Zaświeci się lampka i pozostanie w tym stanie podczas wykonywania następných czynności.
- b) wprowadź stary kod (*główny lub dodatkowy, zależnie od tego, który chcesz zmienić*); rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy
- c) wprowadź nowy kod; potwierdzenie – podwójny sygnał
- d) potwierdź wprowadzony nowy kod; potwierdzenie – podwójny sygnał dźwiękowy

Uwaga: w wypadku pomyłki, co jest sygnalizowane długim pojedynczym sygnałem dźwiękowym, stary kod pozostanie ważny.

6. USUWANIE DODATKOWEGO KODU

- a) wciśnij i przytrzymaj klawisz [3] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. Zaświeci się lampka i pozostanie w tym stanie podczas wykonywania następnych czynności.
- b) wprowadź kod główny; potwierdzenie – podwójny sygnał dźwiękowy.
Kod dodatkowy został usunięty.

7. POTENCJALNE KŁOPOTY I ICH USUWANIE.

Stan niesprawności	Przyczyna i usuwanie
<i>Po wprowadzeniu na klawiaturze ostatniej wartości, rozlega się długi sygnał dźwiękowy i zamek się nie otwiera.</i>	<i>Został wprowadzony zły kod. Odczekaj 20 sekund i powtórz operację wprowadzania kodu.</i>
<i>Lampka kontrolna świeci się co 10 sekund. Wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza klawiatury generuje długi sygnał dźwiękowy.</i>	<i>Czterokrotnie, kolejno został wprowadzony zły kod i zamek znajduje się w stanie tzw. karnej bezczynności. Odczekaj 5 minut i powtórz operację wprowadzania kodu. Pamiętaj, że kolejne dwie nieudane próby jego wprowadzenia będą skutkować następnymi pięcioma minutami „kary”.</i>
<i>Zamek otwiera się, lecz słychać długą sekwencję sygnałów dźwiękowych po wprowadzeniu ostatniej wartości na klawiaturze</i>	<i>Niezwłocznie wymień baterię. Używaj tylko baterii 9V Duracell Alkaline lub Energizer.</i>
<i>Po wciśnięciu klawisza klawiatury nie słychać żadnego sygnału dźwiękowego.</i>	<i>Wymień baterię. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z serwisem dostawcy urządzenia.</i>

8. Zasilanie - wymiana baterii .

Seria sygnałów informuje o tym, że bateria jest słaba i musi zostać wymieniona .Używaj tylko **alkalicznych baterii 9 V**.

Pojemnik na baterie znajduje się w dolnej części jednostki wprowadzania danych (klawiatury).

Uwaga : Tylko w jednostkach ST40.xx oraz EC10.xx pojemnik na baterie znajduje się wewnątrz sejfu.