

# **ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZAMKÓW**

**KLUCZOWYCH  
CYFROWYCH  
ELEKTRONICZNYCH**

## ZAMKI KLUCZOWE



- upewnij się, że klucze znajdują się w dostarczonej wraz z urządzeniem kopercie lub woreczku foliowym. Otwórz kopertę osobiście i wypróbuj działanie kluczy na otwartych drzwiach,
- klucze zapasowe trzymaj w bezpiecznym miejscu, nigdy jednak wewnątrz szafy czy sejf, które otwierają,
- nie pozostawiaj kluczy w miejscu do którego mają dostęp osoby niepowołane. Pozwoli to uniknąć sporządzenia nieautoryzowanych kopii,
- nie powierzaj kluczy, nawet na krótki okres czasu, osobom obcym,
- w wypadku podejrzenia, że dostęp do sejf, czy szafy mają osoby niepowołane, natychmiast podejmij działania zmierzające do wymiany zamka. W tym celu zwróć się do dostawcy urządzenia.

## ZAMKI SZYFROWE



- niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania szafy lub sejf, zmień fabryczne ustawienia kodu zamka szyfrowego,
- kilkakrotnie, osobiście, w celu nabrania wprawy dokonaj zmiany kodu zamka. Czynności te wykonuj przy otwartych drzwiach.
- jeżeli nie ufasz swojej pamięci, zapisz kod zamka i przechowuj go w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych
- nie ustawiaj kombinacji kodu w postaci ciągu kolejnych, malejących lub rosnących cyfr,
- nie ustawiaj cyfry **5** (pięć) oraz **0** (zero) na końcu kombinacji cyfrowej otwierającej zamek, ponieważ kod taki jest łatwiejszy do złamania,
- unikaj powtarzania cyfr w ustawianiu kodu ( np. 331332),
- zmieniaj kombinację cyfr każdorazowo, gdy istnieje obawa, że ktoś niepowołany ją poznał,
- po zamknięciu drzwi, kilkakrotnie obróć tarcze zamka, zarówno w lewo jak i w prawo.

## ZAMKI ELEKTRONICZNE



- niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania szafy lub sejf, zmień fabryczne ustawienia kodu zamka szyfrowego,
- kilkakrotnie, osobiście, w celu nabrania wprawy dokonaj zmiany kodu zamka. Czynności te wykonuj przy otwartych drzwiach.
- jeżeli nie ufasz swojej pamięci, zapisz kod zamka i przechowuj go w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych
- staraj się jak najczęściej zmieniać kombinację kodu, aby uniknąć efektu zużywania klawiszy, ( może to w znaczący sposób ułatwić odgadnięcie szyfru przez osoby niepowołane)
- w wypadku konieczności wymiany baterii, używaj tylko tych wskazanych przez producenta zamka